

## Montageanleitung für Dichtungsset

### Türdichtung

- entfernen sie die alte Dichtung
- säubern sie die Fläche/Nut von Rückständen
- spritzen Sie den Feuerfestkleber in die Nut falls die Dichtung nicht selbstklebend ist
- drücken Sie die neue Dichtung Fest auf den Kleber
- entfernen Sie zu viel aufgetragenen Kleber
- schließen Sie die Ofentür damit die Dichtung satt angepresst wird
- Aushärtungszeit ca. 24 Stunden

### Scheibendichtung

- es ist von Vorteil den Tausch der Dichtung bei ausgebauter Tür vorzunehmen
- entfernen sie die Scheibe
- evtl. feste Schrauben mehrmals mit Rostlöser einsprühen (über Nacht einwirken)
- entfernen sie die alte Dichtung
- säubern sie Fläche von Dichtungs –und Kleberückständen
- bringen sie die neue Scheibendichtung an
- die Scheibe darf nach dem Einbau auf keinen Fall Kontakt zu Metall haben
- setzen sie die Scheibe in den Rahmen
- ziehen sie die Halterungen nur Handfest an
- 24 Stunden warten mit dem befeuern