

Montageanleitung für Kaminglasscheiben

Hinweis zur Vermessung der Scheibe

Sollte sich Ihre Scheibe noch im Rahmen befinden, messen Sie diese bitte auf den Millimeter genau ab und bestellen sie die Scheibe nach diesen Maßen.

Falls Ihre Scheibe zersplittert oder bereits entsorgt ist, nehmen Sie die inneren Maße des Türrahmens und ziehen von jedem Rand 3mm ab. Ein Beispiel: Wenn Ihr Rahmeninnenmaß 550x410 mm beträgt, sollten Sie eine Scheibe mit den Maßen 544x404 mm bestellen. Dieses Spiel ist nötig, da die Tür sich während des Brennvorgangs ausdehnt und später wieder zusammen zieht. Wird dies nicht beachtet, erleidet Ihre neue Scheibe das gleiche Schicksal wie die alte.

Vorbereitung:

Es ist von Vorteil die Montage bei ausgebauter Tür vorzunehmen. Die Reinigung der Tür und Positionierung der neuen Scheibe ist so um ein vielfaches einfacher. Entfernen sie die defekte Scheibe. Evtl feste Schrauben mehrmals mit Rostlöser einsprühen. Bei ganz hartnäckigen Schrauben über Nacht einwirken lassen. Säubern sie die Tür von Dichtungs- und Kleberrückständen.

Montage:

Bringen sie eine neue Scheibendichtung ein. Dabei ist zu beachten dass die Scheibe auf keinen Fall kontakt zu Metall haben darf. Immer etwas Dichtungsmaterial zwischen Metall und Scheibe legen das gilt auch für Halterungen.

Setzen Sie nun die Scheibe in den Rahmen ein.

Die Halterungen sollten nur Handfest angezogen werden um ein erneutes zerspringen der Scheibe zu vermeiden.

Setzen sie Tür wieder in den Ofen ein und warten sie mit dem befeuern 24 Stunden.

Gerne können Sie auch unseren Einbauservice nutzen.